INSTRUKCJA OBS UGI

Masa er do d oni i nadgarstk w

Bezprzewodowy masa er pneumatyczny z ogrzewaniem i wibracjami

spaMedixs
MASA ER DO D ONI

INSTRUKCJA U YTKOWANIA
Przeczytaj przed pierwszym uruchomieniem

Dzi kujemy za wyb r spaMedixs!
Urz dzenie czy masa uciskowy z wykorzystaniem poduszek powietrznych, wypuk e elementy masuj ce, ogrzewanie oraz wibracje. Umo liwia dopasowanie sesji do w asnych preferencji w domowym zaciszu.

1. POZNAJ SWOJE URZ DZENIE

4 tryby masa u R ne programy pracy urz dzenia.	4 poziomy intensywno ci Regulacja si y ucisku.
Ogrzewanie 2 ustawienia ciep a.	Wibracje 2 ustawienia wibracji.
Timer 5, 10 lub 15 minut.	Akumulator 2200 mAh, adowanie USB-C.

2. PRZED PIERWSZYM U YCIEM

Wyjmij urz dzenie z opakowania i sprawd , czy obudowa, przew d oraz gniazdo adowania nie s uszkodzone.

Upewnij si , e urz dzenie jest suche i ustawione na stabilnej, r wnej powierzchni.

Przed pierwszym u yciem na aduj akumulator. Do adowania wykorzystaj przew d USB-C i r d o zasilania zgodne z parametrami urz dzenia: 5 V.

Nie korzystaj z urz dzenia podczas adowania, je li producent nie dopu ci takiego sposobu u ytkowania w oznaczeniach urz dzenia lub dokumentacji.

3. ADOWANIE AKUMULATORA

Pod cz przew d USB-C do gniazda adowania masa era, a drugi koniec do odpowiedniego r d a zasilania 5 V.

Orientacyjny czas pe nego adowania wynosi oko o 2 godzin. Rzeczywisty czas mo e zale e od r d a zasilania i stanu akumulatora.

Po zako czeniu adowania od cz przew d od urz dzenia i r d a zasilania.

aduj urz dzenie w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od r de ciep a. Nie pozostawiaj go podczas adowania na materia ach atwopalnych.

4. JAK KORZYSTA Z MASA ERA

Krok 1 przygotuj d o . Zdejmij bi uteri , zegarek i przedmioty, kt re mog yby uciska d o lub zaczepi si o urz dzenie.

Krok 2 umie d o . Wsu d o do komory masa era w naturalnej, wygodnej pozycji. Nie wciskaj jej na si . Nadgarstek powinien znajdowa si w wygodnym po o eniu.

Krok 3 wybierz ustawienia. Uruchom urz dzenie i wybierz program oraz intensywno za pomoc przycisk w/panelu oznaczonych na urz dzeniu. Nazwy i kolejno funkcji mog zale e od oznacze konkretnej wersji produktu.

Krok 4 rozpocznij od agodnego masa u. Przy pierwszym u yciu wybierz najni szy poziom intensywno ci. Zwi kszaj go wy cznie wtedy, gdy masa pozostaje komfortowy.

Krok 5 ustaw czas. Wybierz timer 5, 10 lub 15 minut. Po up ywie wybranego czasu urz dzenie automatycznie zako czy prac .

Krok 6 zako cz sesj . Po zatrzymaniu masa u spokojnie wyjmij d o . Nie ci gnij jej na si . W razie nadmiernego ucisku skorzystaj z zaworu bezpiecze stwa, aby spu ci powietrze.

5. FUNKCJE I USTAWIENIA

Tryby masa u 4 programy
Urz dzenie oferuje cztery tryby masa u. Wybierz program zgodnie z w asnymi preferencjami, korzystaj c z oznacze na panelu sterowania. Poszczeg lne programy mog r ni si sekwencj i sposobem dzia ania ucisku.

Intensywno 4 poziomy
Intensywno okre la si dzia ania masa u uciskowego. Rozpoczynaj od najni szego poziomu. Nie wybieraj ustawienia powoduj cego b l, dr twienie lub silny dyskomfort.

Ogrzewanie 2 ustawienia
Funkcja ogrzewania umo liwia wyb r jednego z dw ch ustawie . Je eli ciep o jest nieprzyjemne lub zbyt intensywne, wy cz ogrzewanie i zako cz sesj .

Wibracje 2 ustawienia
Wibracje mo na dopasowa do w asnych upodoba , wybieraj c jedno z dw ch ustawie . Mo esz z nich zrezygnowa , je li nie odpowiada Ci taki spos b masa u.

Masa cz ciowy
Urz dzenie obs uguje funkcj masa u cz ciowego. Spos b wyboru tej funkcji nale y odczyta z oznacze panelu sterowania konkretnego egzemplarza.

Zaw r bezpiecze stwa
Zaw r umo liwia szybkie spuszczenie powietrza i zmniejszenie ucisku. U yj go, je li ucisk jest zbyt mocny lub wyj cie d oni staje si utrudnione.

6. ZALECENIA DOTYCZ CE BEZPIECZNEGO U YTKOWANIA

U ywaj urz dzenia wy cznie zgodnie z przeznaczeniem i parametrami technicznymi.

Nie u ywaj urz dzenia, je li jest uszkodzone, zdeformowane lub dzia a nieprawid owo.

Chro masa er przed wod i wilgoci . Nie zanurzaj go w wodzie.

Przed czyszczeniem od cz urz dzenie od zasilania i upewnij si , e nie jest pod czone do adowarki.

Nie u ywaj urz dzenia podczas snu i nie pozostawiaj go bez nadzoru w trakcie pracy.

Przerwij u ywanie w razie dr twienia, silnego dyskomfortu lub nieprzyjemnych odczu .

Trzymaj urz dzenie poza zasi giem dzieci. Urz dzenie nie jest zabawk .

Nie ustawiaj zbyt wysokiej intensywno ci ucisku. W razie silnego ucisku, dr twienia lub trudno ci z wyj ciem d oni przerwij masa i spu powietrze zaworem bezpiecze stwa.

Nie aduj urz dzenia w miejscu wilgotnym ani w pobli u r de ciep a.

WA NE **Masa powinien by komfortowy. Nie kontynuuj sesji, je li pojawia si b l, dr twienie, nadmierne ciep o lub trudno z wyj ciem d oni. W razie potrzeby natychmiast zwolnij ucisk zaworem bezpiecze stwa.**

7. CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

Przed czyszczeniem wy cz urz dzenie i od cz je od adowarki.

Czy zewn trzne powierzchnie mi kk , such lub lekko zwil on ciereczk . Nie dopuszczaj do przedostania si wilgoci do wn trza urz dzenia, gniazda adowania ani panelu sterowania.

Nie zanurzaj urz dzenia w wodzie. Nie u ywaj agresywnych detergent w, rozpuszczalnik w ani rodk w ciernych.

Przed schowaniem pozostaw urz dzenie do ca kowitego wyschni cia.

Przechowuj masa er w suchym, ch odnym miejscu, z dala od wilgoci, r de ciep a i dzieci.

8. ROZWI ZYWANIE PODSTAWOWYCH PROBLEM W

Je eli urz dzenie nie dzia a prawid owo, wy cz je i sprawd poni sze wskaz wki. Nie rozkr caj obudowy i nie pr buj samodzielnie naprawia urz dzenia.

Problem	Co sprawdzi ?
Masa er nie uruchamia si .	Sprawd poziom na adowania akumulatora. W razie potrzeby na aduj urz dzenie przez USB-C zgodnie z zaleceniami.
Urz dzenie przerywa prac .	Sprawd , czy nie up yn ustawiony czas pracy oraz czy akumulator jest na adowany. Uruchom urz dzenie ponownie po kr tkiej przerwie.
Ucisk jest zbyt mocny.	Przerwij sesj . Skorzystaj z zaworu bezpiecze stwa, aby spu ci powietrze. Przy kolejnym u yciu wybierz ni sz intensywno .
adowanie nie rozpoczyna si .	Sprawd prawid owe pod czenie przewodu USB-C oraz r d o zasilania 5 V. Nie u ywaj uszkodzonego przewodu ani gniazda.

9. DANE TECHNICZNE

Marka	spaMedixs
Rodzaj urz dzenia	Elektryczny masa er do d oni i nadgarstk w
Rodzaj masa u	Uciskowy / pneumatyczny
Tryby masa u	4
Poziomy intensywno ci	4
Ogrzewanie	2 ustawienia
Wibracje	2 ustawienia
Timer	5 / 10 / 15 minut
Akumulator	Litowy, 2200 mAh
Orientacyjny czas pracy	2 3 godziny
Orientacyjny czas adowania	Oko o 2 godziny
Z cze adowania	USB-C
Napi cie / moc	5 V / 8 W
Materia	ABS + PET
Wymiary urz dzenia	31 16 11,5 cm
Waga urz dzenia	Oko o 1,004 kg

Uwaga dotycz ca instrukcji
Niniejsza instrukcja zosta a opracowana na podstawie przekazanych danych produktu. W przypadku rozbie no ci dotycz cych oznacze przycisk w lub szczeg owej kolejno ci obs ugi nale y kierowa si oznaczeniami na urz dzeniu oraz dokumentacj do czon przez producenta. Nie wykonuj samodzielnych napraw ani modyfikacji.

Dzi kujemy za zaufanie!

spa-sklep.pl | spaMedixs komfort i odpr enie na wyci gni cie r ki